

Leveringsbestemmelser for fjernvarme

Køge Fjernvarme

December 2015

Indholdsfortegnelse

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING	3
1. Gyldighedsområde og definitioner.....	3
2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning	3
3. Ejerskifte/lejerskifte	6
4. Udtrædelsesvilkår	6
5. Tariffer	7
6. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning.....	8
7. Betaling m.v.....	10
8. Depositum/anden sikkerhedsstillelse.....	11
9. Renter	11
10. Tilsyns – og klagemyndighed m.v.....	14
TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING	15
11. Indledning	15
12. Tilslutningsbestemmelser	15
INSTALLATIONSBESTEMMELSER	17
13. Udførelse af installationsarbejde.....	17
14. Etablering af afregningsmåler	18
15. Projektering og udførelse af varmeinstallationer.....	18
16. Tilslutningsarrangement	19
17. Specielle anlæg	21
18. Trykprøvning og idriftsættelse.....	22
19. Driftsbetingelser for Køge Fjernvarme	22
20. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen.....	23
21. Ansvar og forpligtelser	24
IKRAFTTRÆDEN m.v.	25
22. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne	25

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Køge forsyningsområde

1. Gyldighedsområde og definitioner

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem forsyningsselskabet Køge Fjernvarme og Aftagere af fjernvarme, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som Køge Fjernvarme og Aftagere af fjernvarme, med et direkte kundeforhold, som Kunden.

- 1.1. Hvor det er teknisk gennemførligt dvs., hvor der til den enkelte forbruger på en ejendom kan etableres eller forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt kan monteres en selvstændig afregningsmåler, som leveres og ejes af Køge Fjernvarme, vil betaling for varme ske i et direkte kundeforhold mellem Køge Fjernvarme og Kunden, uanset om kunden er lejer, andelshaver eller ejer. Jf. Varmeforsyningsloven §20 stk.6.

Hvor det ikke er teknisk gennemførligt dvs. hvor der ikke, uden væsentlige omkostninger, kan etableres selvstændigt stik som førnævnt, er leveringsforhold mellem en ejer af en ejendom, dennes lejere eller enkelte andelshavere normalt Køge Fjernvarme uvedkommende.

- 1.2. Det retslige forhold mellem Køge Fjernvarme og Kunden er foruden gennem "Leveringsbestemmelser for fjernvarme" fastlagt gennem "Takstblad" og "Aftale om levering af fjernvarme".

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

- 2.1. Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning, hvis ejendommen er placeret indenfor projektforslaget.
- 2.2. Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Køge Fjernvarme af ejeren af ejendommen. Der er kun tilslutningspligt i Køge ved nybyggeri eller væsentlige ombygninger jf. Tilslutningsbekendtgørelsen. Udskiftning eller fornyelse af varmekilder over 250 kW varmeydelse betrages som væsentlige ombygning. Der er anmeldelsespligt til kommune ved de nævnte tiltag.
- 2.3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning kan kun rekvireres af ejeren af den berørte ejendom, og er betinget af Køge Fjernvarmes accept af tilslutning på den pågældende ejendom.
- 2.4. Køge Fjernvarme afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.
- 2.5. Der udføres normalt kun én stikledning samt ét tilslutningsanlæg pr. matrikel.

2.6. Ved ejendomme/matrikler med flere bygninger/individuelle varmecentraler afgør Køge Fjernvarme ud fra samfundsøkonomiske beregninger, hvorledes kunden kan tilsluttes. Er der ikke samfundsøkonomi ved en tilslutning, er Køge Fjernvarme ikke forpligtet til at foretage konvertering.

2.7. Køge Fjernvarme kan anmode ejeren om at foretage ændringer/investeringer i egne anlæg forud for en fjernvarmetilslutning.

Ejendomme uden vandbåret varmeanlæg tilsluttes ikke med mindre ejer etablerer et vandbåret varmeanlæg. Ejendomme med decentral varmtvandsproduktion vil blive vurderet med henblik på driftsøkonomi for både Kunde og Køge Fjernvarme.

2.8. Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedafspærringsventiler, afregningsmålerarrangement og varmevekslerunit m.v. Der må sikres Køge Fjernvarme fri adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse, jf. 20.7

2.9. Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske efter aftale med ejeren, men omkostningerne hertil påhviler Køge Fjernvarme.

Hvis der ligger olietanke i vejen for stikledningen og alternativ ledningsføring ikke er gennemførlig afgøres 1 eller 2.

1) hvor Kunden tidligere har bundsuget og sandfyldt olietank jf. kommunal bestemmelse, kan der skæres hul i tanken for stikledning, såfremt kommunens miljømyndighed kan godkende dette. Hvis kommunal godkendelse ikke forefindes afholdes alle udgifter til godkendelse eller fjernelse af olietank af Kunden.

2) hvor kunden overgår fra olie til fjernvarme og tanken skal bundsuges og sandfyldes, kan Kunden og Køge Fjernvarme indgå aftale om udgiftsfordeling til opgravning og bortskaffelse af den blokkerende olietank.

2.10. Det er ikke tilladt Kunden at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over eller omkring stikledningen i væsentligt omfang uden Køge Fjernvarmes forudgående accept.

Efter stikledningens etablering må der ikke på tværs af ledningen, og i et bælte af 1,25 m langs hver side af ledningen udføres terrænregulering, der kan medføre risiko for ledningens fysiske tilstand, eller som kan medføre, at tilgængeligheden af ledningen vanskeliggøres.

Blivende anlæg placeret indenfor nævnte 2,5 m bælte langs ledningen, kan kun finde sted, når stikledning placeres i en kanal eller foringsrør, hvor den ikke kan udsættes for fysisk påvirkning og uproblematisk kan udskiftes.

Giver forhold hos Kunden anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af Køge Fjernvarme efter aftale med ejeren og for dennes regning.

2.11. Hvis en stikledning ved forøget varmebehov viser sig utilstrækkelig, undersøges det først om afkølingsforhold kan forbedres samt omkostninger hertil. Kan tilstrækkelige afkølingsforbedringer ikke gennemføres omkostningseffektivt, foretages en omlægning af stikledning af Køge Fjernvarme efter nærmere aftale med Kunden. De faktiske udgifter hertil betales af Køge Fjernvarme.

2.12. Køge Fjernvarme har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på Kundens ejendom.

Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager Køge Fjernvarme retablering til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

2.13. Stikledningens placering aftales mellem Kunde/ejer og Køge Fjernvarme, dog under hensyntagen til tekniske forhold og kortest mulig ledningsvej. Kunden/Ejeren er ansvarlig for fremskaffelse af ledningsoplysninger for sin ejendom. Køge Fjernvarme og dennes entreprenør kan ikke gøres ansvarlig for skader som skyldes mangelfuld eller fejlagtige ledningsoplysninger.

2.14. Kunde/Ejer skal, i det omfang det ikke skaber væsentlige hindringer for grundens eller ejendommens udnyttelse, acceptere, at der føres fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder, m.v. til forsyning af andre kunder. Køge Fjernvarme forbeholder sig ret til at tinglyse stikledninger og andre fjernvarmeledninger på Kundes/ejers ejendom.

Leveringsstedet for fjernvarme er ved hovedafspærringsventilerne. Køge Fjernvarme udfører hovedafspærringsventiler umiddelbart inden for ydermuren, eller for mindre tilslutninger i skab på bygningsydermur efter nærmere aftale.

2.15. Stikledningen inkl. hovedafspærringsventiler, komponenter på primærsiden, afregningsmåler og varmevekslerunit etableres, ejes og vedligeholdes af Køge Fjernvarme i 16 bars nettet.

2.16. Køge Fjernvarme leverer varme inden for den aftalte tilslutningseffekt, temperatur og afkøling i "aftale om levering af fjernvarme" og er forpligtet til, efter bedste evne, at sikre den normale forsyning på en driftsteknisk og økonomisk forsvarlig måde.

Levering vil under unormale forhold være underkastet indskrænkninger i henhold til Køge Fjernvarmes afgørelse herom. I tilfælde af at Kunden ikke følger en af Køge Fjernvarmes givet påbud om regulering af forbrug under unormale forhold, vil Køge Fjernvarme være berettiget til at foretage afbrydelse af eller regulering over for Kunden.

2.17. Effektaftaget, den maksimale belastning i kW, beregnes normalt ud fra følgende: Graddagekorrigeret årforbrug i MWh divideret med en benyttelsestid på 2000 timer.

- 2.18. Hvis det specifikke varmebehov [Watt pr. m²] afviger væsentligt i forhold til normal boligopvarmning, skal den maksimale kW-belastning på forhånd aftales med Køge Fjernvarme. Køge Fjernvarme kan her kræve indgåelse af særlig aftale vedr. priser og betaling. Køge Fjernvarme kan ikke holdes ansvarlig for leveringsproblemer på ejendomme med væsentlig afvigende varmebehov, hvor Kunden ikke forud har aftalt den maksimale belastning med Køge Fjernvarme.
- 2.19. Køge Fjernvarme kan gøre indsigelse overfor Kunden og opkræve 800 kr. ekstra pr. kW, såfremt stikledning og tilslutningsanlæg skal opdimensioneres i forhold til pkt. 2.18.
- 2.20. For nybyggeri skal der i henhold til gældende bygningsreglement foreligge en energirammenberegning og tilslutningseffekten beregnes herefter.

3. **Ejerskifte/lejerskifte**

- 3.1. Ejer/lejerskifte skal meddeles Køge Fjernvarme. I forbindelse med ejer/lejerskiftet skal afregningsmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles Køge Fjernvarme senest 8 dage før ejer/lejerskifte.

Den hidtidige ejer/lejer er forpligtet til at betale for varemforbruget efter afregningsmåler, indtil ejer/lejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer/lejer, jf. 7.9.

Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af Køge Fjernvarmes til enhver tid gældende takstblad. Se også pkt. 9.2.

- 3.2. I forbindelse med ejer/lejerskifte og hvor der er tale om direkte kundeforhold, fremsender Køge Fjernvarme et "Velkomstbrev" til Kunden, med oplysninger om Kundens indtræden i aftaleforholdet.
- 3.3. Gældende leveringsbestemmelser og takstblad kan ses på Køge Fjernvarmes hjemmeside på adressen www.veks.dk eller rekvireres hos Køge Fjernvarme, Nørre Centervej 64, 4600 Køge. Telefon 43 66 03 66.

4. **Udtrædelsesvilkår**

Udtrædelse af Køge Fjernvarme kan finde sted med 1 måneds skriftlig varsel fra Kunden.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheds beslutninger.

- 4.1. På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale:
- a. Bidrag i henhold til årsopgørelse.
 - b. Skyldige bidrag.
 - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved-/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende Køge Fjernvarme.

- d. Køge Fjernvarmes omkostninger ved eventuel fjernelse af de Køge Fjernvarme tilhørende ledninger på ejendommen i det omfang sådanne ledninger alene vedrører Kundens varmforsyning.

- 4.2. En udtrædende Kunde har ikke krav på nogen andel af Køge Fjernvarmes formue.
- 4.3. Hvis leveringsforholdet ophører, har Køge Fjernvarme efter nærmere aftale, ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der i den forbindelse ikke kan opnås aftale, kan Køge Fjernvarme anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

5. **Tariffer**

- 5.1. Køge Fjernvarme udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af Køge Fjernvarmes takstblad. Afregning af standardgebyrer af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer.
- 5.2. Køge Fjernvarme er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og om ændringer af disse.
- 5.3. Byggemodnings- og Tilslutningsbidrag

Nybyggeri:

I forbindelse med udstykning af nye byområder, der skal fjernvarmeforsynes, betales et byggemodningsbidrag på 15 kr./m². grundareal. Byggemodningsbidraget betales af grundejeren, der udstykker området, og betales før anlæg af fordelingsledninger påbegyndes.

Der betales et tilslutningsbidrag, efter en trappefordeling, der er afhængig af det bebyggede etageareal der fremgår af BBR:

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | De første 300 m ² | 15.000 kr. |
| 2. | 300 m ² – 5.000 m ² | 15,00 kr./m ² |
| 3. | 5.000 m ² - | 7,50 kr./m ² |
| 4. | For bygninger ≤ 300 m ² og med anslået forbrug ≤ 15 MWh/ år, dækker tilslutningsbidraget etablering af stikledning indtil 10 m længde indenfor matriklen. I 16 bars nettet dækkes ligeledes én varmevekslerinstallation, hvis kapacitet er beregnet på basis af Energirammeberegningen. I lavtemperatur/-tryknet dækker tilslutningsbidraget samme længde stikledning og hovedafspærringsventiler. | |

5. For bygninger > 300 m² og med anslået forbrug > 15 MWh/ år, dækker tilslutningsbidraget etablering af stikledning indtil 40 m længde indenfor matriklen. I 16 bars nettet dækkes ligeledes én varmevekslerinstallation, hvis kapacitet er beregnet på basis af Energirammeberegningen. I lavtemperatur/-tryknet dækker tilslutningsbidraget samme længde stikledning og hovedafspærringsventiler.
6. Yderligere længde stikledning afregnes med 2.000 kr./m og yderligere vekslerkapacitet afregnes med 800 kr./kW.
7. Fakturering af tilslutningsbidrag sker ved fremsendelse af første varmeregning.
8. Stikledning og vekslerinstallation ejes, drives og vedligeholdes af Køge Fjernvarme i 16 bars nettet.

6. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning

- 6.1. Køge Fjernvarme leverer det, for afregning mellem Kunde og værk, nødvendige måleudstyr og bestemmer afregningsmålerens antal, størrelse, type og placering.
- 6.2. Afregningsmålere ejes og vedligeholdes af Køge Fjernvarme. Køge Fjernvarme er berettiget til at udskifte afregningsmålermålere, når det findes påkrævet.
- 6.3. Køge Fjernvarme er berettiget til at etablere fjernaflæsningssystem, således at data om varmeforbruget automatisk overføres til varmeforsyningen. Køge Fjernvarme anvender, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af afregningsmåleren.
- 6.4. Uden Køge Fjernvarmes godkendelse må afregningsmålere ikke flyttes. De, ved afregningsmålere, anbragte plomber må kun brydes af Køge Fjernvarmes personale eller af Køge Fjernvarmes dertil bemyndigede personer.

Foretages der indgreb mod afregningsmåler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Køge Fjernvarme beregner forbruget. Indgreb kan medføre politianmeldelse.

- 6.5. Såfremt en Kunde opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Køge Fjernvarme uvedkommende.
- 6.6. Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget, foretages periodiske aflæsninger af afregningsmålere. Køge Fjernvarmes personale skal have uhindret adgang til afregningsmålere, se også 20.7
- 6.7. Kan aflæsning ikke opnås ved Køge Fjernvarmes henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af Køge Fjernvarme beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.
- 6.8. Er afregningsmåleren fjernaflæst foretager Køge Fjernvarme selv aflæsning. Kunden kan se tidspunkt for aflæsning på Køge Fjernvarmes hjemmeside.

- 6.9. Installationer med fjernaflæsning giver mulighed for hyppige/løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende Køge Fjernvarmes drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og kundeservice.

Der foretages alene hyppigere fjernaflæsninger af enkeltinstallationer for fejlsøgning efter aftale med den enkelte Kunde.

Varmeforsyningen er berettiget til at etablere et fjernaflæsningssystem, således at data om varmeforbruget automatisk overføres til varmforsyningen.

- 6.10. Køge Fjernvarme er berettiget til at opkræve betaling for separat måleraflæsning, som rekvireres af Kunden med mindre, at disse udgifter i henhold til 6.14 skal afholdes af Køge Fjernvarme.
- 6.11. Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af afregningsmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres afregningsmåleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt Kunden kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.
- 6.12. Afregningsmålere anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af Køge Fjernvarme, og afregning med Kunden reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug.
- 6.13. Såfremt Kunden har eller burde have en formodning om, at afregningsmåleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er Kunden forpligtet til omgående at underrette Køge Fjernvarme herom.
- 6.14. Ved tvivl om afregningsmålerens korrekte visning er Køge Fjernvarme berettiget til for egen regning at afprøve afregningsmåleren.

Kunden kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Køge Fjernvarme forlange at få afregningsmåleren afprøvet i henhold til seneste udgave af "Måleteknisk direktiv".

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser.

- 6.15. Køge Fjernvarme har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af Køge Fjernvarme.

Ønsker Kunden afregningsmåleren flyttet, skal flytningen godkendes af Køge Fjernvarme. Udgiften til flytningen betales i så fald af Kunden.

- 6.16. Kunden giver, ved sin underskrift af leveringsaftale, samtykke til at Køge Fjernvarme med henblik på driftsoptimering, kan fjernbetjene veksleranlæggets automatik samt aflæse afregningsmåler. Dataovervågning er underlagt databeskyttelsesloven med tilhørende forordninger. Køge Fjernvarme er forpligtet til ved lov ikke at videregive oplysninger til tredjepart.

7. Betaling m.v.

- 7.1. Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.
- 7.2. Endelig afregning af forbruget finder sted hver måned og senest 1 måned efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet.
- 7.3. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt afregningsmåler, målerstop osv., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug.
- 7.4. Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningen anførte betalingsdato. Regningerne skal fremsendes i så god tid, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte.

Sker betaling ikke rettidigt, er Kunden forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. Køge Fjernvarmes takstblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov.

Gebyret, der dækker Køge Fjernvarmes omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere punkt 9.2 om gebyrer.

- 7.5. Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender Køge Fjernvarme et rykkerbrev, hvoraf det fremgår:
- at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive opkrævet rykkergebyr og renter,
 - at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets betalingsdato, vil sagen overgå til inkasso ved advokat, og Kunden vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af Køge Fjernvarme,
 - at Kunden ved skriftlig eller personlig henvendelse til Køge Fjernvarme i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at Kunden sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.
- 7.6. Hvis Kunden ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med Køge Fjernvarme om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender Køge Fjernvarme en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår,
- at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt

- at restancen herefter overgår til inkasso ved advokat, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller
- at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan efterkommes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.
- Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålagt Kunden.
- Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt.

7.7. Opfylder Kunden ikke de i 7.6 anførte betingelser, er Køge Fjernvarme berettiget til ved inkassobesøg hos Kunden at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

7.8. Forsyningen genoptages, når:

- restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genåbningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller
- der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 7.6), eller
- der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan efterkommes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.

7.9. Ved ejer/lejerskifte hæfter den hidtidige ejer/lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil kundeforholdet ophører, jf. punkt 3.

8. Depositum/anden sikkerhedsstillelse

8.1. Køge Fjernvarme kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er en nærliggende risiko for, at Køge Fjernvarme uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til Kunden.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af Kundens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depositum, såfremt Kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

9. Renter

9.1. Hvis Køge Fjernvarme ikke modtager sit tilgodehavende hos en Kunde rettidigt, giver lovgivningen mulighed for at opkræve morarenter af restancebeløbet. I renteloven er fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer.

9.2. Standardgebyrer på varmeområdet

Køge Fjernvarme anvender følgende standardgebyrer:

- Rykkerskrivelse *)
- Flytteaflysning *)
- Inkassomeddelelse *)
- Lukkebesøg *)
- Genåbning efter lukning *)
- Fogedforretning, udkørende
- Nedtagning af måler
- Målerundersøgelse på stedet
- Udbringning af måler.

*) Momsfrie gebyrer

Gebyrernes størrelse fremgår af Køge Fjernvarmes til enhver tid gældende takstblad.

9.3. Oversigten viser et forløb, hvor Kunden ikke betaler rettidigt for den opkrævede ydelse.

Ref. til	Tidligste dag	Aktivitet	Beskrivelse	Fjernvarmeværkets gebyr
7.4	Dag 1	Regning (faktura)	Mindst 14 dages betalingsfrist, over et månedsskifte	Nej
7.5	Dag 15	Rykkerbrev	Rykker afsendes med mindst 10 dages betalingsfrist Dansk Fjernvarme anbefaler at der sendes ét rykkerbrev, hvorefter der søges indgået en betalingsordning. Udsendes flere rykkerbreve, skal hvert rykkerbrev have en betalingsfrist på mindst 10 dage. Der må maksimalt opkræves 3 rykkergebyrer for samme ydelse	Ja
7.5	Dag 15	Betalingsordning	Kunden skal have mulighed for at indgå en betalingsordning	Ja
7.6	Dag 26	Betalingsordning ikke overholdt	Hvis betalingsordningen ikke overholdes overdrages tilgodehavendet til retslig inkasso (ved advokat).	Nej (men omkostninger til advokat)
7.6	Dag 26	Inkassobrev	Brev til Kunden om at tilgodehavendet er overgået til retslig inkasso / udpantning. I inkassobrevet gøres opmærksom på tidspunkt for afbrydelse af forsyningen, og der gives et varsel for lukning, som bør være relativt kort, eksempelvis 5-8 dage.	Ja
7.7	Dag 31	Lukkebesøg	Besøg hos kunden, hvor der lukkes for forsyningen og der afleveres et lukkebrev Kunden orienteres om betingelser for genåbning. Hvis det bliver nødvendigt med assistance fra foged for at gennemføre lukkebesøget kan der opkræves særskilt gebyr herfor – også kaldet "udkørende fogedforretning".	Ja Ja
7.8		Genåbning	Efter betalt restance, indgåelse af betalingsordning eller sikkerhedsstillelse for fremtidigt forbrug, kan forsyningen genoptages.	Ja

10. **Tilsyns – og klagemyndighed m.v.**

For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er:

Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 54 00
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet

Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 33 95 57 90
Fax: 33 95 57 99
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser.

Kundeklager kan rettes til:

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretslige Kundeklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v.

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Køge Fjernvarmes forsyningsområde

11. Indledning

Tilslutnings-, installations- og driftsbestemmelser.

Tilslutningsbestemmelserne fastsætter forskellige forhold ved tilslutning af en ejendom til fjernvarmeforsyningen.

Installationsbestemmelserne omhandler forhold vedrørende dimensionering og udførelse af varmeforsyning.

Driftsbestemmelserne omhandler de forhold, der knytter sig til den almindelige drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer samt måling af fjernvarmeforbrug.

Driftsbestemmelserne henvender sig primært til Kunden.

12. Tilslutningsbestemmelser

12.1. Anmodning om en ejendomsstilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Køge Fjernvarme af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens beliggenhed, størrelse og seneste 3 års varmeenergiforbrug jf. 2.17 samt eventuelt varmeeffektbehov jf. 2.18 og 2.20.

12.2. Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen til ejendommens hovedafspærringsventiler, benævnes i det følgende som "stikledningen".

12.3. Ved nybygninger placeres stikledningen jf. 2 Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning.

Hovedafspærringsventiler placeres umiddelbart inden for ydervæg.

Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, skal aftale altid indgås med Køge Fjernvarme forud for arbejdets udførelse. Stikledningen skal være udskiftelig og skal ved skjult installation lægges i foringsrør. Maks 6 meter fjernvarmestik tillades i foringsrør. Foringsrør leveres af Køge Fjernvarme i byggefasen mod betaling af 10.000 kr. pr. meter. Foringsrør monteres af Kunden. Montagevejledning, se relevante bilag på hjemmesiden.

Ved nybyggeri skal tegningsmateriale samt energirammeberegning fremsendes til Køge Fjernvarme senest 3 måneder før byggeriet påbegyndes.

Ved eksisterende ejendomme træffes aftale om placering af stikledning og tilslutning mellem ejeren eller dennes bemyndigede og Køge Fjernvarmes repræsentant. Dimensionering af stikledningen udføres af Køge Fjernvarme.

12.4. Retablering efter fjernvarmearbejde

Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretager Køge Fjernvarmes entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret, tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø.

12.5. Kunden stiller rum til rådighed for tilslutningsanlægget. I rummet skal forefindes lovlig elinstallation samt gulvafløb eller anden mulighed for afløb for sikkerhedsventiler.

For eksisterende byggeri er dette typisk varmecentralen eller fyrrummet.

For nybyggeri vurderes pladskrav før byggeriet påbegyndes og rummet tilpasses Køge Fjernvarmes behov.

Størrelse på vekslerinstallation oplyses af Køge Fjernvarme på basis af de oplyste endelige dimensioneringforhold. Der skal som minimum være en fri afstand på 0,8 m til servicering ved veksleranlæg på minimum 3 sider.

INSTALLATIONSBESTEMMELSER

13. Udførelse af installationsarbejde

- 13.1. Køge Fjernvarme ejer og betaler fjernvarmeinstallationen.
- 13.2. Ejergrensen i 16 bars nettet imellem Køge Fjernvarme og Kunden er placeret på varmevekslerens tilslutninger på sekundærsiden. Se relevante bilag på hjemmesiden. Ejergrensen i 6 bars nettet imellem Køge Fjernvarme og Kunden er ved kundens tilslutning på hovedafspærringsventiler. Hovedafspærringsventiler samt afregningsmåler ejes tillige af Køge Fjernvarme.
- 13.3. Hvis varmtvandsbeholderen er godkendt til fjernvarme og til 16 bar, der er gældende for Køge Fjernvarmes net, tilsluttes varmtvandsbeholderen efter trykprøve på primærsiden.
Ejergrensen er ved afspærringsventil på afgrening til varmtvandsbeholderen på flange eller sammenføjning efter ventilsæt på fjernvarmeunit. Dette betyder at Køge Fjernvarme ejer afspærringsventilerne.
Varmtvandsbeholder og tilhørende komponenter både på primærsiden og sekundærsiden af varmtvandsbeholderen ejes af Kunden. Se relevante bilag på hjemmesiden.
- 13.4. Hvis varmtvandsbeholderen ikke er godkendt til fjernvarme og til det tryk, (16 bar), der er gældende for Køge Fjernvarmes net, forbliver varmtvandsbeholderen på sekundærsiden af varmeveksleren.
- 13.5. Arbejder på ejendommens varmtvandsbeholder med tilhørende komponenter på primærsiden af vekslerinstallationen, skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer. Firmaet bør endvidere være tilsluttet Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører. Det fremgår af hjemmesiden www.fjr-ordning.dk, hvilke firmaer, der er tilsluttet ordningen. Varmeinstallationer, der tilsluttes Køge Fjernvarme ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder samt de krav, der er indeholdt i 15.2.
- 13.6. Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Køge Fjernvarme kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er Køge Fjernvarme af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.
- 13.7. Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til Køge Fjernvarmes driftsbestemmelser (se afsnit 20) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er Køge Fjernvarme ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.
- 13.8. Indbyggede komponenter må ikke generere generende støj i rørsystemet og skal monteres således, at strukturstøj undgås. Bygningsreglementets krav om støj fra tekniske installationer skal overholdes. I modsat fald kan Køge Fjernvarme kræve komponenterne udskiftet for Kundens regning.

- 13.9. Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Dette gælder både rumvarmeanlæg og anlæg til produktion af varmt brugsvand.

For eksisterende byggeri, hvor returtemperaturniveau ikke kan opnås, tilbyder Køge fjernvarme assistance med anbefalinger til Kunden om, hvorledes kravet kan overholdes.

14. **Etablering af afregningsmålere**

- 14.1. Køge Fjernvarme installerer, ejer og vedligeholder afregningsmålere.
- 14.2. Afregningsmålere forsynes fra 230V-nettet gennem en særskilt automatsikring, der kun må forsyne afregningsmåleren og Kunden betaler elforbruget.

15. **Projektering og udførelse af varmeinstallationer**

15.1. Dimensioneringsgrundlag

Generelt:

Dimensioneringsgrundlag er gældende for 16 bars nettet.
Ved dimensionering af lavtemperaturanlæg, se punkt 17.3.

Der skal ved dimensionering af varmegivere tages hensyn til temperaturfald i varmeveksler.

Ved nybyggeri, større ombygninger eller væsentlige ændringer i varmeanlæg:

Bygningers varmesystemer, der tilsluttes fjernvarme, dimensioneres for temperatursæt 60°C/30°C ved -12°C udetemperatur.

Brugsvandstilberedningsanlæg dimensioneres til temperatursæt 60°C/30°C på opvarmningssiden og 45°C/10°C på brugsvandssiden.jf. DS 439 om kontinuerlig tapning.

For ovenstående, må fjernvarmereturtemperaturen ikke overstige:

35°C fra veksler for varmeanlæg, 30°C fra brugsvandsanlæg dog 40°C ved stilstand.

For eksisterende byggeri:

For eksisterende byggeri søges fjernvarmereturtemperaturen så vidt muligt begrænset til:

Højst 50°C fra veksler for varmeanlæg, 45°C fra brugsvandsanlæg.

Driftsforhold for fjernvarme:

Fjernvarmen fremføres som varmt vand med en fremløbstemperatur, der af Køge Fjernvarme reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke) varierende mellem 70°C om sommeren og maksimalt 90°C ved -12°C udetemperatur og derunder.

Maksimalt forekommende driftstryk er 16 bar. Trykdifferencen mellem hoved afspærringsventiler for frem- og returløb udgør min. 0,5 bar og maks. 13,5 bar.

Sikkerhedsmæssig dimensionering:

Primærinstallationer skal udføres til 16 bar driftstryk ved en temperatur på 110°C.

15.2. Projektering og udførelse

Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:

- Dansk Fjernvarmes Vejledning - Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering
- Dansk Fjernvarmes Vejledning - Brugerinstallationer
- Dansk Fjernvarmes Vejledningstillæg - Bedre Brugerinstallationer
- Bygningsreglementet BR 15
- Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab. (DS 418)
- Dansk Ingeniørforenings Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium. (DS 469 inkl. tillæg)
- Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer. (DS 439 inkl. tillæg)
- Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452 inkl. tillæg).
- Arbejdstilsynets "Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg."
- AT bekendtgørelse Nr. 743
- Trykbærende udstyr, Trykudstyrsdirektiv 97/23/EC (PED)

16. Tilslutningsarrangement

- 16.1. Det anbefales, at der altid anvendes pumper, som er A-mærkede eller energimæssigt er bedre end A-mærkning.
- 16.2. Installationer til varmt brugsvand, skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling.
- 16.3. Det er ikke tilladt at anvende gennemstrømningsvandvarmere. Dog er det muligt at anvende gennemstrømningsvekslere i forbindelse med ladekreds til evt. bibeholdt varmtvandsbeholder i selve fyrrummet.

For eksisterende byggeri med eksisterende decentrale gennemstrømsvandvarmere og varmtvandsbeholdere, vil der skulle holdes en vis minimumsfremløbstemperatur på sekundærsiden som i stilstandsperioder, vil betyde en øget returtemperatur. Køge

Fjernvarme afgør i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der kan dispenseres fra afkølingskravet.

17. Specielle anlæg

- 17.1. Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. ventilationsanlæg, varmluftaggregater, stråle-varmepaneller, svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation m.v., skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Køge Fjernvarme af hensyn til dimensionering af effektbehov, samt placering af stikledning og afregningsmåler.

Ved tilslutning til eksisterende varmeanlæg og hvor varmtvandsbeholder forbliver tilsluttet på sekundærsiden af veksleren, og Kunden ønsker en fremtidig mulighed for tilslutning af disse anlæg til primærsiden, kan det aftales med Køge Fjernvarme. Der afsættes et ventilsæt på primærsiden til disse anlæg, som plomberes af Køge Fjernvarme. Disse ventiler kan herefter kun tilsluttes kundens anlæg efter aftale med Køge Fjernvarme.

Alle nyanlæg, der tilsluttes fjernvarme skal trykprøves til 1,5 gange designtryk ($1,5 \times 16 = 24$ bar) og godkendes af Køge Fjernvarme, inden de tilsluttes.

17.2. Interimsvarme ved nybyggeri

På amodning fra en bygherre leverer, tilslutter og driver Køge Fjernvarme en interimskedel til varmforsyning under byggeriet frem til ibrugtagningstidspunktet eller til fjernvarmelevering er mulig.

Interimskedlen leveres senest 3 måneder efter bygherre første gang retter henvendelse til Køge Fjernvarme om forsyning af fjernvarmevarme, og såfremt bygherre rettidigt oplyser Køge Fjernvarme om de endelige dimensioneringsforhold.

Bygherre skal levere en godkendt energirammeberegning til fastlæggelse af den nødvendige fjernvarmetilslutning.

Interimskedlen placeres udvendigt nær stikindføringen, eller hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til placering af det permanente fjernvarmestik.

Bygherre leverer elforsyning til interimskedlen m.v., samt betaler for el-forbrug. Køge Fjernvarme leverer interimsvarme til fjernvarmetarif som betales af bygherre.

Det permante fjernvarmestik afsluttes inden for ydermur med hovedhaner jf. 12.3.

Der skal som udgangspunkt reserveres tilstrækkeligt areal til Køge Fjernvarmes vekslerinstallation i det teknikrum stikket føres ind i jf.12.5. Vekslerunit leveres af Køge Fjernvarme.

Filter, hovedpumpe, ekspansionsbeholder og varmtvandsbeholder leveres og monteres af bygherre.

Efter færdiggørelse af byggeriet og når fjernvarme er klar til levering hjemtages interimskedel af Køge Fjernvarme.

17.3. Lavtemperatur/tryk anlæg

Køge Fjernvarme planlægger at kunne etablere lavtemperaturnet/lavtryksnet, hvor direkte forsyning uden varmeveksler tillades. Dette gælder specielt i forbindelse med udstykning af nye byområder, der skal fjernvarmeforsynes.

I lavtemperaturnet/lavtryksnet skal der anvendes gennemstrømsvarmevekslere.

Dimensioneringsgrundlag:

I lavtemperatur/lavtryksnet vil fjernvarmefremløbstemperaturen være minimum 45 grader og ikke på noget tidspunkt overstige 60 grader. Returtemperatur fra Kunden må ikke overstige 40 grader. Trykket vil ligge mellem 1 og 6 bar og differenstrykket mellem 0,5 og 5 bar.

Fjernvarmen leveres ved hovedafspærringsventiler og ejergrænser er jf.13.2. Kunden etablerer selv alle nødvendige komponenter evt. blandesløjfer og gennemstrømsvandvarmere m.v. i bygning.

18. Trykprøvning og idriftsættelse

18.1. Fjernvarmeinstallationen ejes af Køge Fjernvarme til tilslutningen på sekundærsiden af varmeveksleren.

Det er derfor Køge Fjernvarmes ansvar at kontrol af komponenter og trykprøvning af primærsiden er foretaget.

18.2. Hvis varmtvandsproduktionsenheden er tilsluttet primærsiden jf. 13.3 og der skal foretages udskiftning eller reparationer på Kundens anfordring på varmtvandsproduktionsenheden på primærsiden, skal dette anmeldes til Køge Fjernvarme som efterfølgende skal godkende en ny trykprøvning.

DRIFTSBESTEMMELSER

19. Driftsbetingelser for Køge Fjernvarme

19.1. Der henvises til Dimensioneringsgrundlag, afsnit 15.1

19.2. Køge Fjernvarme har pligt til at opretholde en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Køge Fjernvarme forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nyttilslutninger, ledningsændringer og reparationer.

Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering gælder købelovens og aftalelovens regler og Køge Fjernvarme er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Overfor erhvervsdrivende er Køge Fjernvarme ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Køge Fjernvarmes side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.

20. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen

- 20.1. Fjernvarmevandet skal så vidt muligt afkøles således, at returtemperaturen ikke overstiger 45°C. Afkølingen af fjernvarmevandet kan primært sikres ved en korrekt dimensionering af ejendommens varmeblæser, reguleringssystemer og indregulering.
- 20.2. Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg på sekundærsiden og varmt brugsvands anlæg) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles jf. 15.1.
- 20.3. Ved store Kunder > 100 kW kan der etableres et spædevandsanlæg, og Kunden kan således købe fjernvarmevand (behandlet vand) i henhold til målerforbrug.

Ved større anlæg, hvor der er etableret spædevandsanlæg, skal reglerne for påfyldning overholdes. Køge Fjernvarme skal orienteres før hver påfyldning.

Udgiften til påfyldning skal afholdes af Kunden.

Ved direkte tilslutning i lavtemperatur/lavtryksnet er Kunden ansvarlig for, at der ikke sker umålt aftapning eller spild af fjernvarmevand i bygningen.

- 20.4. Vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationen indtil tilslutningerne på sekundærsiden af varmeveksleren foretages af Køge Fjernvarme.

Det er altid Kunden, der ejer og har ansvaret for vedligeholdelse af varmtvands-installationen.

- 20.5. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation på primærsiden afhjælpes af Køge Fjernvarme ved henvendelse til selskabet.

Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af Kunden og for Kundens regning.

- 20.6. Afregningsmåler udskiftes efter regler fastsat af Køge Fjernvarme.

- 20.7. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende bør begge hovedafspærringsventiler lukkes, og aftapningsventilerne på varmeinstallationen bør åbnes. Hovedafspærringsventilerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede, og de må ikke bruges som reguleringsventiler.

Adgang til hovedafspærringsventiler skal altid friholdes for Køge Fjernvarmes adgang.

Kunder med tilslutningseffekt ≥ 2 MW forsynes jf. AT bekendtgørelse med udvendig fjernbetjening af hovedafspærringsventiler.

21. Ansvar og forpligtelser

- 21.1. Køge Fjernvarme påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejds-konflikter, eller andre forhold, som er uden for Køge Fjernvarmes kontrol.

Køge Fjernvarme fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

- 21.2. Køge Fjernvarmes personale er i rimeligt omfang til rådighed for Kunden med information om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.
- 21.3. Køge Fjernvarmes personale skal, så længe Kundens anlæg er tilsluttet fjernvarme-forsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have fri adgang til alle dele af varmeinstallationen, som er i direkte forbindelse med Køge Fjernvarmes forsyningsnet for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.
- 21.4. Kunden er, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra dennes side, ansvarlig for beskadigelse af Køge Fjernvarmes ejendom.

IKRAFTTRÆDEN m.v.

22. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

22.1. Nærværende "Leveringsbestemmelser for fjernvarme" er vedtaget af:

VEKS' Bestyrelse den 11. december 2015

og anmeldt til Energitilsynet.

22.2. Køge Fjernvarme er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

22.3. Ændringer

Meddelelse om ændringer af "Leveringsbestemmelser for fjernvarme", og "Takstblad" sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via betalingsservice- meddelelsen.

Aktuel information om Køge Fjernvarmes til enhver tid gældende bestemmelser m.v. kan ses på Køge Fjernvarmes hjemmeside www.koegefjernvarme.dk eller rekvireres hos Køge Fjernvarme, Nørre Centervej 64, 4600 Køge. Telefon 43 66 03 66.